

variable

Autotransformateur variable monophasé entrée 230 V sortie de 0 à 230 ou 260 V.

Montage tableau

Livré avec molette + graduation